



ACEITE 250

PARA TRANSMISIÓN DE LAVADORA

ACTRLA250

INDICACIONES:

El aceite para transmisión en una lavadora es esencial para el buen funcionamiento del sistema de transmisión, que permite el cambio de velocidad y movimiento del tambor. Aquí tienes los pasos básicos para usarlo:

- 1.- Desconectar la lavadora:** Siempre desconecta la lavadora antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento para evitar riesgos eléctricos.
- 2.- Acceder a la transmisión:** La transmisión suele estar ubicada en la parte inferior de la lavadora, cerca del motor. Dependiendo del modelo, puede ser necesario desmontar el tambor o paneles específicos para acceder.
- 3.- Drenar el aceite viejo (si es necesario):** Si es un cambio, retira el aceite antiguo primero. Puede haber un tapón o tornillo de drenaje que debes aflojar para permitir que salga el aceite. Asegúrate de usar un recipiente adecuado para recoger el aceite usado.
- 4.- Añadir el aceite nuevo:** Usa el tipo de aceite recomendado por el fabricante de la lavadora. Agrega el aceite lentamente hasta alcanzar el nivel adecuado, evitando llenar en exceso para prevenir fugas o problemas de presión.
- 5.- Sellar y montar las piezas:** Vuelve a colocar el tapón o tornillo de drenaje y asegúrate de que todo esté bien ajustado. Reensambla cualquier otra parte que hayas desmontado.
- 6.- Prueba la lavadora:** Vuelve a enchufarla y realiza una prueba en un ciclo corto para asegurarte de que funcione correctamente y no haya fugas.



PRECAUCIONES

- Evita que su piel este en contacto prolongado con aceite usado
- No tire el aceite usado al alcantarillado
- Úselo solo para rellenar hasta un 25%
- Dispone de él en servicios autorizados
- No se deje al alcance de los niños

Recuerda: Algunos modelos de lavadoras modernas tienen transmisiones selladas, lo cual significa que NO necesitan cambio de aceite.



CONTENIDO NETO: 700 ml